



INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY BENZYNĄ UŻYWANĄ DO NAPĘDU NARZĘDZI SPALINOWYCH

MAGAZYNOWANIE

- Miejsce przechowywania paliwa powinno być właściwie oznaczone.
- Nie magazynować więcej niż dwadzieścia litrów.
- Kanister z benzyną przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Kanister z benzyną przechowywać na poziomie gruntu, nie na półkach, aby zminimalizować niebezpieczeństwo związane z upadkiem lub wyciekami.
- Zadbać o prawidłową wentylację.
- Miejsce przechowywania paliwa powinno być wyposażone w sorbent i ilości dostosowanej do ilości paliwa.

KANISTRY

- Stosować metalowe lub plastikowe pojemniki przeznaczone do paliwa.
- Zawsze przechowywać kanistry szczelnie zamknięte.
- Kanister powinien być tak ustawiony, aby jego zawartość nie mogła wycieć na zewnątrz.
- Przechowywać kanister z dala od światła słonecznego.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRZELEWANIA BENZYNY

- Nie przechowywać benzyny w bagażniku pojazdu, istnieje zagrożenie wybuchem w przypadku nagrzania lub wypadku samochodowego.
- W miejscu wykonywania pracy powinna być dostępna gaśnica.

Zasady podczas tankowania

- tankowane narzędzia powinny leżeć na stałej powierzchni takiej jak np. beton,
- paliwo mieszać i tankować na otwartej przestrzeni w miejscu w którym nie występują iskry i płomienie,
- sporządzać tylko taką ilość mieszanki, którą zużyje się od razu,
- do przelewania używać lejki,
- nigdy nie napełniać zbiornika paliwa w czasie, gdy silnik jest uruchomiony lub gdy jest rozgrzany,
- po zatankowaniu dokładnie dokręcić korek paliwa,
- przed uruchomieniem silnika wytrzeć rozlane paliwo, wycieki posypywać sorbentem,
- uruchamiać silnik w oddaleniu, co najmniej o 5 metrów od miejsca nalewania paliwa.
- Przestrzegać podstawowych zasad higieny; zanieczyszczone części ciała niezwłocznie umyć wodą z mydłem.
- Unikać powtarzalnego lub długotrwałego kontaktu ze skórą.
- Podczas tankowania nie spożywać posiłków i napojów.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Stosowania niebezpiecznych metod pracy podczas tankowania, stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska.
- Podczas tankowania obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

NEUTRALIZACJA WYCIEKÓW – AWARIA

- Przerwać wykonywanie pracy w strefie objętej zagrożeniem, udzielić pomocy poszkodowanym
- Jeżeli wyciek już się pojawi użyć specjalnego sorbentu lub trocin, piasku, popiołu, starych szmat lub innego adsorbującego środka, aby go zlikwidować,
- Zabrać nasiąknięty sorbent do oddzielnego pojemnika.
- Po pracy zgłosić sytuację przełożonemu przekazując zużyty sorbent.
- W przypadku pożaru, przystąpić do gaszenia ognia dostępną gaśnicą, pożar można próbować ugasić kocem gaśniczym lub np. kurtką – przez odcięcie tlenu.

SPECJALISTA
ds. BHP
mgr Lidia Dryhincz