



INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY Z DRABINĄ PRZYSTAWNĄ

Uwaga!!! Pod wpływem niektórych chorób, leków korzystanie z drabiny może być niebezpieczne. Przed pracą należy: przeczytać instrukcje obsługi, zapoznać się z tabliczkami i nalepkami informacyjnymi umieszczonymi na drabinie, zadbać o porządek w miejscu pracy.

Przed każdym użyciem drabiny sprawdź jej stan - usuń z drabiny wszelakie czynniki stwarzające zagrożenie, takie jak: mokra farba, błoto, olej itp.

- Podczas przenoszenia, uważaj na inne osoby pracujące - możliwość potrącenia i inne...
- Przed użyciem drabiny należy ocenić ryzyko jakie ze sobą niesie korzystanie z niej.
- Jeżeli ustawienie drabiny koliduje z , np. ruchem pieszych, samochodów czy drzwi, należy zabezpieczyć zarówno drabiny jak i np. okna i drzwi przed otwarciem (nie wyjścia ewakuacyjne) w obrębie terenu pracy

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

- Zawsze stawiaj drabinę na stabilnym podłożu.
- Na drabinie może być tylko jedna osoba.
- Drabina powinna zostać rozstawiona w odpowiedniej pozycji, tj. w przypadku drabin przystawnych - pod odpowiednim kątem - przeciętny kąt nachylenia 1:4.
- Podczas pracy na drabinie należy być zwrócony twarzą w stronę drabiny i trzymać obie nogi na tym samym szczeblu.
- Wchodząc i schodząc z drabiny zawsze bądź zwrócony do niej twarzą.
- Podczas pracy staraj się trzymać się jedną ręką drabiny.
- Nie stawaj na czterech górnych stopniach drabiny przystawnej.
- Unikaj wychylania się, przesuń drabiną jeśli wymaga tego praca.
- Drabiny przystawne wykorzystywane w celu wejścia na wyższy poziom powinny sięgać minimum 1m powyżej tego poziomu.
- Jeżeli to możliwe zabezpiecz drabinę przed przesuwaniem.
- Drabiny nie powinny się rozstawiać na śliskich powierzchniach takich jak śliskie płytki a jeżeli tak to właściwie zabezpieczone (asekurowane).
- Drabiny przystawne powinny być oparte o powierzchnie stałą i powinny zostać zabezpieczone przed użyciem, np. przywiązane lub zamocowane elementami mocującymi.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Nie przekraczać maksymalnej ładowności (wytrzymałości) drabiny.
- Niedopuszczalne jest stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg.
- Przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.
- Ustawianie drabin w pobliżu urządzeń i maszyn w sposób, który może powodować zagrożenie dla pracującego pracownika.
- Rozstawiać drabiny na ruchomym podłożu / niestabilnym podłożu, takim jak palety, wiadra, skrzynki, cegły, dźwigi, rusztowania wieżowe, łyżka koparki, samochód dostawczy.
- Przedłużać drabiny przystawnej stojąc na jej szczeblach.
- Opierać drabinę przystawną o podłoże śliskie, obiekty lekkie albo wywrotne lub inne, które nie zapewniają jej stabilności.
- Stawianie drabiny przed drzwiami, które nie są zamknięte na klucz lub nie pilnowane.

UWAGI

- W razie wątpliwości, co do bezpiecznego wykonania pracy, zgłosić się do przełożonego z prośbą o dodatkowe informacje.

SPECJALISTA
ds. BHP
mgr Lidia Dryniewicz